

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda park edilen araçların üzerinde anahtar bırakılmaması ve aracın emniyete alınması konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :

İstanbul Havalimanı tüm kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3. GİRİŞ :

Hava tarafında görev yapan tüm araç sürücüleri, aracını park ettikten sonra motor çalışır vaziyette iken veya marş/kontak anahtarı üzerinde iken araçtan ayrılmamalıdır. Aracın park/el freninin çekilmesi ve aracın emniyete alınması önem arz etmektedir.

4. UYGULAMA ESASLARI :

6.8 Araç Marş Anahtarları

b. Marşlı araçların park halindeyken izinsiz çalıştırılmasını önlemek için kontak anahtarlarının alınması, kontak üzerinde takılı bırakılmaması gerekir.



Ref: Apron Yönetim Prosedürü

