



İSTANBUL AIRPORT

EMNİYET BÜLTENİ

SAYI: 2021-15
TARİH: 28.09.2021

1. KONU ve AMAÇ :

İstanbul Havalimanı'nda görevli tüm araç sürücülerinin uçak park standında uçağa yanaşırken, park ederken ve park yerinden çıkarken emniyet kurallarına uyarak dikkatli hareket etmeleri konusunda bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

2. KAPSAM ve YÜRÜRLÜK :

İstanbul Havalimanı kullanıcılarını kapsar ve aksi belirtilmedikçe yürürlükte kalır.

3. GİRİŞ :

Hava tarafında görev yapan tüm araç sürücüleri araç-insan, araç-arac, araç-uçak ve araç-tesis gibi kaza/olaylara sebebiyet verilmemesi için uçak park standına girerken ve çıkarken emniyet kurallarına uyarak hareket etmelidir.

4. UYGULAMA ESASLARI :



Uçak park standına yaklaşırken fren kontrolü yapılmalıdır.



Uçak park standında tüm araçlar insan yürüme hızında hareket etmelidir!



Uçağa hizmet veren araçlar, manevralarını daima uçak solunda kalacak şekilde yapmalıdır.



Park freni / el freni çekilerek araç emniyete alınmalıdır!



Araç çalışır vaziyetteyken araç sürücüsü araçtan ayrılmamalıdır.




Araçla geri manevra yaparken marshalling el işaretleri yardımı alınarak hareket edilmelidir.



Araçlarda park sensörlerinin bulunması tavsiye edilmektedir.



Uçak gövdesi altından araç/ekipmanların geçişi ve/veya parklanması yapılamaz. Özellikle shark/split wingletlere sahip uçaklara dikkat edilmelidir.



Tüm araçlar uygun park alanlarına park edilmelidir.

